

CASELLA VOCALE

Questo documento fornisce le istruzioni per utilizzare il servizio di caselle vocali per le centrali Progetto FP, 100, 162 dotate di scheda DVIB (PFP e P100) o EDVU (P162).

Abilitazione di sistema all'utilizzo della casella vocale

Nel caso in cui il proprio apparecchio non fosse abilitato al servizio di casella vocale è necessario innanzitutto procedere alla relativa abilitazione.

Entrare in programmazione con TRASF/PGM + * + # dall'interno 200) ed utilizzare:

- **PROG.12:** Abilitazione dei telefoni. Inserire Range d'interni e attivare TF#5 (led acceso)
- Se il telefono è un BCA bisogna programmare anche **PROG.13** – TF#11.

Procedura da eseguire dai telefoni digitali NEXT

Registrazione del proprio annuncio

Una volta eseguita l'abilitazione, dal proprio apparecchio:

- 1) alzare la cornetta
- 2) digitare sulla tastiera **674**
- 3) si sente una voce che dice “ REGISTRATE IL VOSTRO MESSAGGIO”, seguita da un tono
- 4) registrare il proprio messaggio personale (esempio: “Risponde la casella vocale di Cristiano, sono momentaneamente fuori ufficio”)
- 5) premere il tasto **ATTESA/SALVA** e agganciare la cornetta: il messaggio è stato registrato

Attivazione della propria casella vocale

Quanto di seguito descritto è relativo ai telefoni NEXT 8D, 30D e 30LD (Large Display). Per il telefono NEXT 2T, essendo sprovvisto del display e di alcuni tasti funzione, utilizzare la stessa procedura dei telefoni BCA.

Digitare in sequenza:

- 1) premere il tasto **VIVA VOCE**

- 2) premere il tasto **ND/DEV**
- 3) digitare **7** sulla tastiera. Il tasto **ND/DEV** lampeggia e il display mostra:

DEVIATA A DVU 22 MAR 01 12:30 pm

Chiunque esegue una chiamata verso l'interno sente l'annuncio registrato e può lasciare un messaggio.

Ascolto dei messaggi lasciati nella propria casella vocale

Quando è presente un messaggio nella propria casella vocale, il display mostra:

MSG: DVU (1)

e lampeggia il tasto **PRENOTA**.

L'ascolto dei messaggi pervenuti avviene in questo modo:

- 1) premere il tasto **PRENOTA**
- 2) si sente una voce registrata che elenca la data e l'ora di arrivo del messaggio e a seguire si ascolta il messaggio

Per cancellare il messaggio bisogna premere il tasto **CONF**, si sente un tono continuo e il display mostra:

SVINCOLO: DVU

Subito dopo riappare il messaggio precedente:

DEVIATA A DVU

Disattivazione della casella vocale

- premere unicamente il tasto **ND/DEV**, oppure digitare sulla tastiera **54** seguito dal **#**.

Procedura dal eseguire dai telefoni BCA

Registrazione del proprio annuncio

Una volta eseguita l'abilitazione, dal proprio apparecchio:

- 1) alzare la cornetta
- 2) digitare sulla tastiera **674**
- 3) si sente una voce che dice " REGISTRATE IL VOSTRO MESSAGGIO", seguita da un tono.
- 4) registrare il vostro messaggio personale (esempio: "Risponde la casella vocale di Cristiano, sono momentaneamente fuori ufficio")
- 5) agganciare la cornetta: il messaggio e' stato registrato.

Attivazione della casella vocale

- 1) alzare la cornetta
- 2) digitare dalla tastiera del telefono **54** seguito dalla cifra **7** e riagganciare

Quando si rialzerà la cornetta si sentirà un tono intermittente veloce ad indicare che è attivo il servizio di casella vocale.

Ascolto dei messaggi lasciati nella propria casella vocale

Quando e' presente un messaggio nella propria casella vocale, se il telefono BCA è dotato di un LED, esso lampeggia.

Per ascoltare i messaggi pervenuti digitare sulla tastiera **57**.

NOTA BENE: I messaggi ascoltati vengono immediatamente cancellati e non esiste la possibilità di riascoltarli.

Disattivazione della casella vocale

- digitare sulla tastiera **54** seguito da **#**.