

## **NUMERI BREVI DA TELEFONI DIGITALI**

Questo documento fornisce le istruzioni per programmare e utilizzare i numeri brevi personali e di sistema per le centrali Progetto FP, 100, 162 su telefoni NEXT 08D e 30D.

### **Programmazione dei numeri brevi personali**

La procedura da eseguire per programmare i 20 numeri ( da 00 - a 19) personali sul proprio apparecchio telefonico digitale è la seguente:

- 1) Premere il tasto denominato **TRASF/PGM**, sul display appare:

STA / IMPOSTAZIONE DA PO  
SVEGLIA

- 2) Premere il tasto denominato **ABBREVIATO** :

CELLA ABBRV # ( 0)

- 3) Inserire il numero della cella di memoria sulla quale si vuole memorizzare il numero telefonico (**00-19**) (ad esempio 03) :

TASTO LU O CIFRE ( 03)

- 4) Digitare il numero telefonico (esempio 02 66087399) :

0266087399  
ABBRV 00

- 5) Premere il tasto **ATTESA/SALVA** :

MEMORIZZA NOME

- 6) Se si desidera, digitare il nome da associare al numero (le lettere sono sui tasti) e premere **ATTESA/SALVA**.

A questo punto il display mostra la successiva cella di memoria libera, nel caso in cui si voglia inserire un nuovo numero ripetere le procedure sopra descritte, altrimenti premere il tasto **VIVAVOCE**.

### **Programmazione dei numeri brevi di sistema**

I numeri brevi di sistema si possono programmare unicamente dal POSTO OPERATORE ( di default e' l'interno 201) e una volta programmati possono essere utilizzati da tutti gli interni. I numeri brevi di sistema disponibili sono 200 (dal 200 al 399) per PFP e P100, 800 (da 200 a 999) per P162.

Operazioni da eseguire per loro programmazione:

- 1) Premere il tasto denominato **TRASF/PGM** :

IMPOSTAZIONE DA PO  
FORMATO DATA

- 2) Premere il tasto **ABBREVIATO** :

CELLA ABBRV # ( 200)

- 3) Inserire la cella di memoria sulla quale si vuole memorizzare il numero di telefono (ad esempio 202), oppure premere il tasto **ATTESA/SALVA** per confermare il numero visualizzato :

TASTO LU O CIFRE (202)

- 4) Digitare il numero di telefono esempio 02 66087399 :

0266087399  
ABBRV 202

- 5) Premere il tasto **ATTESA/SALVA** :

MEMORIZZA NOME

- 6) Se si desidera, digitare il nome da associare al numero (le lettere sono sui tasti) e premere **ATTESA/SALVA**.

A questo punto il display mostra la successiva cella di memoria libera, nel caso in cui si voglia inserire un nuovo numero ripetere le procedure sopra descritte, altrimenti premere il tasto **VIVA VOCE**.

### **Memorizzazione di un numero breve su un tasto/lampada ausiliario libero del proprio telefono intercomunicante**

Nel caso in cui si vuole memorizzare su un tasto/lampada ausiliario di un telefono digitale un numero breve programmato in precedenza, procedere nel seguente modo :

- 1) premere il tasto **TRASF/PGM**
- 2) premere un tasto/lampada ausiliario del proprio telefono sul quale si vuole memorizzare il numero breve. I tasti/lampada ausiliari che hanno già un'assegnazione si illuminano, quelli liberi restano spenti, il tasto premuto lampeggia e sul display compare (nel caso di tasto libero):

LIBERO NUOVA ASSEGNAZIONE
------------------------------

- 3) premere il tasto **ABBREVIATO** seguito dalla cella di memoria (personale o di sistema) programmata in precedenza (ad esempio 202):

LIBERO SPD 202
-------------------

- 4) premere il tasto **ATTESA/SALVA** :

PREMERE TASTO ( PROG)
-----------------------

Nel caso in cui si volesse programmare un altro tasto, premerlo e ripetere la procedura sopra descritta, altrimenti per terminare premere il tasto **VIVA VOCE**.

### **Utilizzo dei numeri brevi dal proprio telefono**

Nel caso in cui si volesse chiamare un numero breve non memorizzato su un tasto/lampada ausiliario, eseguire le seguente procedura:

- 1) dal proprio telefono premere il tasto **ABBREVIATO**, compare:

ABBRV ULT ( *) SALVA ( #) RUBRICA ( ABBRV )
--

- 2) digitare la cella di memoria dove è residente il numero desiderato. Nel caso in cui fosse un numero breve personale le celle sono da 00-19 e le può utilizzare solo l'apparecchio dal quale è avvenuta la programmazione, nel caso in cui fosse un numero breve di sistema le possono utilizzare tutti gli apparecchi. Una volta digitata la cella, la chiamata viene inoltrata.

### ***Utilizzo dei tasti/lampada ausiliari***

Premere il tasto/lampada ausiliario del telefono digitale sul quale è stato memorizzato il numero breve desiderato: la chiamata è inoltrata immediatamente.